

マニュアル補足情報

使用時の注意事項

■ ケーブルを接続するときは

ディスプレイケーブルやアンテナケーブル、ビデオケーブルは、必ず本製品の電源を OFF にした状態で接続してください。本製品の電源を ON にした状態で接続すると、画面が乱れることがあります。

■ 長時間使用しないときは

信号が来ていない画面（黒い画面）のまま長時間放置しないでください。画面右上のモード名（S-VIDEO、VIDEO 1、VIDEO 2 など）が表示されたままになり、「焼き付き」※が生じることがあります。長時間使用しないときは、本製品の電源を OFF にしてください。

※ 画面を切り替えても残像が残る現象です。

本製品の仕様について

■ デジタル接続について

Macintosh などの一部の機種では、デジタル接続時に画像が正しく表示されないことがあります。その場合、アナログ接続でご利用ください。

■ テレビ / ビデオモードでの映像について

次の場合、まれに画面に緑色のノイズが入ることがありますが、品質には問題がありません。

- ・ テレビモードで映像が映っていないチャンネルを表示している場合。
- ・ ビデオモードでビデオの早送りや巻き戻しをしている場合。

△注意 暗い部屋で画面を見たり、長時間連続して画面を見たりすると目が疲れます。適度に明るい部屋でご覧ください。また、時々画面から離れて目を休めてください。

お詫びと訂正

添付のマニュアルの P9 の「③ VIDEO 入力コネクタ」の説明に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

誤： （S-VIDEO と併用される場合、S-VIDEO が優先されます。）

↓

正： （S-VIDEO と併用できます。リモコンの [VIDEO] ボタンで入力を切り替えてください。）